# TEMPUR® Zero-G® ベッドシステム

理想の睡眠姿勢をもたらす「Zero-G® ポジション |×体圧分散に優れた「テンピュール® |。

それは無重力のような心地よさを実現した、極上のスリープスポット。

リクライニングベッドとして、進化した多彩な新機能を搭載。

デザインは、シンプルながら流線的な美しさに仕上げました。



### ●理想の睡眠姿勢 Zero-G®ポジション機能

ボタン1つで、身体に圧力がかからず無重力のような状態を 実現する「Zero-G®(ゼログラビティ)」ポジションにリクライニング。 ※ Zero-G® ポジションとは、膝が心臓の位置より若干高く持ち上げられた 心身ともにくつろぐことのできるポジションです。



### ●マットレスホルダー

脚側にマットレスのズレを 防止するホルダー付き。






### ●レスト/リラックス/リフレッシュポジション

リラックスしてお過ごしいただける3つのポジションを プリセット。



### ●フットライト

ボタン1つでフットライトがON。夜間の足元も安心。 インテリアにも。





### ●ポジションメモリー機能

事前に登録された3つのポジション(レスト/リラックス/リフレッシュ) をお好みのポジションに調整、記憶させることができます。



### ●USB ジャック

USBジャック搭載。スマートフォンやタブレットなど、 もっと広がるくつろぎデジタルライフ。





### ●後ろにスライド移動するバックスライド

リクライニング時にフレーム全体が後ろにスライドする ため、フラット時と頭の位置が変わりません。そのため、 サイドテーブルなどもフラット時と変わらず利用できます。



### ●オプションで足元も自在にコーディネート

オプションでレッグをお選び頂くことで、高さ を変えることもできます。またキャスターの 場合は掃除などの際の移動がスムーズです。





### ●バイブレーション機能

肩部と脚部の2箇所のバイブレーション機能は、異なる レベルを選べます。タイマー付きで10分、20分、30分の 選択可能。



### ●ヘッドボード取り付け可能

オプションでフレームと同じ色の布製ヘッドボードが取り付け 可能です。

### ●背・脚2モーターで角度調節も自在

リモコンのボタンを押すだけの簡単な操作で無段階に 調節可能。お好みの姿勢にぴったりとフィットします。



### ●ビルトイン型のモーターが実現したスリムなフォルム

モーターがフレームの中に付けられており、お好みで脚を取って フレームを床に直置きすることも可能です。

※床面に傷が付かないよう設置にはご配慮ください。

### ●ワンタッチでフラットポジション機能

一度押すと押し続けなくてもフラットポジションに戻る 機能付き。



### ● OKIN モーター

世界で最も厳しいといわれるドイツの安全品質基準を クリアした信頼と実績のOKINモーター。静音と耐久性 に優れています。



### ワイヤレスリモートコントロール

ワイヤーがないので場所を気にせずにリモコンを置く ことができます。



### ● 5年保証

優れた品質と耐久性だからこそ出来る安心の5年保証。



## Zero-G®シリーズ リモコン操作方法





### ① 頭部バイブレーション

### ② 脚部バイブレーション

頭部・脚部のボタンを押すたびにバイブレーション 強度が変化。Zero-G® Curve® は3段調整で4回押すと ストップ。Zero-G® Elevate KD·Lifestyleは6段調整 で7回押すとストップ。



### ③ バイブレーションタイマー

(10/20/30分 タイマーライト)

消し忘れ防止のため、バイブレーション使用時はタイ マー(10分)に自動的に設定。タイマーボタンを押すと 設定が変更されボタンを押すたびに10分/20分/30分 と推移。4回押すとバイブレーションがストップ。



### ④ Zero-G® ポジション

ボタン1つで、身体に圧力がかからず無重力のような 状態を実現する「Zero-G®(ゼロ グラビティ)」ポジ ションにリクライニング。



### (5) 頭部リクライニング

頭部のリクライニングを調整するボタン。上下の矢印 ▲▼で角度の上下調節が可能。



### ⑥ 脚部リクライニング

脚部のリクライニングを調整するボタン。上下の矢印 ▲▼で角度の上下調節が可能。



### ⑦フットライトON/OFF

フットライトをつける時に押してください。もう一度 押すとライトが消えます。※Zero-G® Curve® のみの機能



### 8 フラットボタン

ワンタッチでフラットポジション(水平な状態)に調整。

## 【プリセットボタン】

初期設定として3つのプリセットポジションが設定されています。



### ⑨ プリセットボタン | :レストポジション

ワンタッチでレストポジションに調整。寝ている間の 呼吸に着目して考えられた、頭を少し上げたポジション。



### (10) プリセットボタン II:リラックスポジション

ワンタッチでリラックスポジションに調整。本を読ん だりメールをしたり、お休み前のリラックスに適した 頭が低めのポジション。



### (11) プリセットボタン|||:リフレッシュポジション

ワンタッチでリフレッシュポジションに調整。テレビを 見たり朝食を取ったりお目覚め後のリフレッシュに 適した頭が高めのポジション。



## 【 ポジションメモリー 】


事前に登録された3つのポジション(レスト/リラックス/ リフレッシュ)をお好みのポジションに調整、記憶 させることができる便利機能。

### お好みのポジション設定方法



- 1 ベッドをフラットな状態にし、お好みの
- -2 ポジションをセットするボタン | ~ || の中から選び5秒間押す。

一 **3** タイマーのLEDライトが3回点灯したら





▲ Invoice A I ボタンとフラットボタンを同時に5秒 間押す。



ー <mark>2</mark> タイマーのLEDライトが3回点灯したら、 クス/リフレッシュ)に再セットされます。

※ポジション | ~ Ⅲ が全て再設定されます。ご注意ください。